KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Rendeltetésszerű használat

A lézervágott panelek dekor elemnek minősülnek, azok terhelése nem javasolt. A termékek nem ütés és kopásállóak, így nagy igénybevételnek ne tegye ki. Éles tárgyakat ne használjon a dekor elemek közelében, azokkal könnyű sérülést előidézni a terméken.

Biztonsági tudnivalók

A lézervágott panel nem játék. Előfordulhat, hogy a gyermekek megpróbálnak rámászni vagy rákapaszkodni. Ne hagyjon gyermeket a lézervágott dekor elem közelében felügyelet nélkül. Nagy nyomás vagy feszegetés hatására a lemezek eldeformálódhatnak.
A lézervágott panel szakszerűtlen használata sérülést okozhat és veszélyeztetheti egészségét.
Erős hőhatás és hőingadozás esetén deformálódhat a lemez.
Ne használja a beltéri dekor elemeket vizes, párás helyiségben.

Tisztítás és karbantartás

Szükség szerint tisztítsa a lézervágott dekor elemet, enyhén vizes pamut ronggyal. Erősebb szennyeződés esetén is elegendő a nedves pamut rongy használata. Ne használjon a felületen tisztítószereket. Tisztítás után hagyja teljesen megszáradni a felületet, max. száraz pamut ronggyal áttörölhető. Ne módosítsa és ne próbálja megjavítani a sérült felületet. Kerülje a durva felületű takarító eszközök használatát.

A beltéri dekor elemeket ne tárolja és ne használja kültéren!

MetalPlusDesign
lézer vágott panelek tervezése és gyártása
Design bubbles